


# Shy


## Willkommen bei Shy

Eine neue Serie von Vibratoren – hübsch, anregend und alles andere als scheu – die nur einem simplen Zweck dienen sollen – Vergnügen.




### Look Shy

weil Aussehen alles entscheidend sein kann



### Feel Shy

weil Sie nicht immer wissen müssen, wie Sie sich fühlen



### Play Shy

weil man das Leben nicht immer so ernst nehmen sollte.

## Was und wer ist Shy

Danke für Ihren Kauf. Wir möchten, dass Sie das Produkt so lieben lernen, wie wir. Denken Sie daran, den Beutel aus der Verpackung zu nehmen, den Sie unter der Produktschale finden.

Wir haben auch eine Batterie eingelegt, so dass Sie Ihr Produkt sofort benutzen können. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Informationen zu Ihrer eigenen Sicherheit und auch, um Ihr Shy Produkt zu schützen.

## Bedienung Ihres Shy Produktes

Als Stromquelle dient eine Lithium Batterie des Typs CR123A. Diese bekommen Sie in jedem gut sortierten Einzelhandelsgeschäft.

Die Batteriehalterung befindet sich im abschraubbaren Endstück des Gerätes. Der Minuspol (-) der Batterie liegt in der Halterung, der Pluspol (+) zeigt in das Gerät.

Shy Produkte sind aus hochwertigem Edelstahl hergestellt. Das Metall passt sich leicht verschiedenen Temperaturen an – um es vor dem Gebrauch aufzuwärmen, nehmen Sie oder Ihr Partner es für ein paar Minuten in die Hand, um es auf Körpertemperatur zu bringen – oder legen Sie es 10 Minuten in den Kühlschrank, für ein ganz neues Gefühlserlebnis.

Keinesfalls gehört es in den Tiefkühler, die Mikrowelle oder gar den Backofen ...

Die Bedienung ist denkbar einfach. Es gibt keine hässlichen Schalter oder Knöpfe – einfach die Kappe drehen. Die Fingermulde macht es leicht die Kappe zu drehen. Das Gerät verfügt über 3 verschiedene Vibrationsgeschwindigkeiten – langsam, schnell und moderat pulsierend.

- Ist die Batterie eingelegt, drehen Sie Kappe ganz zu. Ihr Shy Produkt wird eingeschaltet und auf langsame Geschwindigkeit eingestellt.
- Drehen Sie die Verschlusskappe entgegen dem Uhrzeigersinn (Aufdrehen) und Ihr Shy Produkt wird ausgeschaltet.
- Drehen Sie die Verschlusskappe wieder zu und Ihr Shy Produkt wird eingeschaltet, diesmal mit hoher Intensität.
- Drehen Sie die Verschlusskappe entgegen dem Uhrzeigersinn (Aufdrehen) und Ihr Shy Produkt wird ausgeschaltet.
- Drehen Sie die Verschlusskappe wieder zu und Ihr Shy Produkt wird eingeschaltet, jetzt aber mit mittlerer Intensität (pulsierend).
- Um Ihr Shy Produkt auszuschalten, öffnen Sie die Verschlusskappe bis die Vibrationen stoppen.

Jeder Mensch ist anders und deshalb erforschen Sie für sich selber, welche Geschwindigkeit für Sie die richtige ist.

Ihr Shy Produkt ist Spritzwasser geschützt, solange die Verschlusskappe sich auf dem Gerät befindet und ganz zuge dreht ist.

## Aufbewahrung und Pflege

Säubern Sie Ihr Shy Produkt nach jedem Gebrauch mit einem weichen Lappen, handwarmen Wasser und einer milden Seife. Achten Sie darauf, dass die Verschlusskappe ganz geschlossen ist und darauf, dass das Gerät ganz trocken ist, bevor Sie es wieder im beigelegtem Beutel verstauen.

## Sicherheit geht vor !

- Es obliegt Ihrer eigenen Verantwortung Ihr Shy Produkt sicher anzuwenden. Benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand bei der intimen Anwendung
- Ihr Shy Produkt ist Spielzeug für Erwachsene und nur zur äußeren Anwendung. Mit dem Kauf belegen Sie, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind und verstanden haben, dass das Gerät nicht für die innere Anwendung gedacht oder vorgesehen ist.
- Lassen Sie Ihr Shy Produkt nicht fallen, es könnte die Oberfläche beschädigen oder den aber auch den Mechanismus. Benutzen Sie es nicht mehr, wenn die Oberfläche nicht mehr absolut glatt ist.
- Benutzen Sie Ihr Shy Produkt nicht mehr, wenn die Oberfläche zerkratzt oder die Batterie korrodiert ist.
- Bewahren Sie Ihr Shy Produkt vor dem Zugriff von Kindern oder Tieren. Sollte das Gerät unabsichtlich verschluckt worden sein, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

Wir hoffen, Sie genießen Ihr Shy Produkt und würden uns freuen, von Ihren Erfahrungen zu hören – schicken Sie uns doch ein paar Zeilen an [hallo@shytoys.de](mailto:hallo@shytoys.de)

## Shy Gewährleistung

- Die einjährige (1 Jahr) Gewährleistung Ihres Shy Produktes deckt Herstellungs- und Materialfehler und gilt ab dem Kaufdatum.
- Sollten Sie innerhalb dieser Zeit einen Defekt feststellen, dann tauschen wir das Gerät ohne Kosten für Sie aus. Voraussetzung hierfür ist der Kaufbeleg und der Nachweis, dass der Defekt nicht auf unsachgemäße Behandlung zurück zu führen ist.
- Bitte beachten Sie, dass die Rücknahme eines heilen Gerätes nur dann erfolgen kann, wenn die Verpackung nicht geöffnet worden ist – also die Plastikhülle nicht aufgerissen wurde.
- Ihre durch das Gesetz bestimmten Ansprüche werden durch diese Gewährleistungsbestimmungen nicht eingeschränkt.

## Was Sie sonst noch wissen sollten über Ihr Shy Produkt

- Ihr Shy Produkt besteht aus 2 Teilen – dem Rumpfhäuse und der Verschlusskappe.
- Es ist hergestellt aus hochwertigem Edelstahl und nicht giftig
- Das Gerät ist Spritzwasser geschützt, solange die Verschlusskappe ganz zuge dreht wurde, die Gummiabdichtung unbeschädigt und der O-Ring ordnungsgemäß an der vorgesehenen Stelle angebracht ist.
- Batterie: CR123A

Nur zur äußeren Anwendung gedacht.

Alle Designs, Bilder und Texte unterliegen dem Urheberrechtsschutz von Shy Ltd. Das Shy Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen der Shy Ltd. Shy ist ein umweltbewusstes Unternehmen. Sollte Sie sich von Ihrem Shy Produkt trennen wollen, sorgen Sie bitte für eine umweltgerechte Entsorgung. Wenn Sie sich unsicher sind, wie Sie das Gerät entsorgen sollten, dann schicken Sie uns eine Mail und wir helfen Ihnen gerne. Shy Produkte werden mit Liebe und Sorgfalt in Großbritannien hergestellt. [www.shytoys.de](http://www.shytoys.de)

A MEMBER OF  
**A © I D**  
ANTI COPYING IN DESIGN

